

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7156 P HD V-Rod VRSCAW

Artikel: Packtaschenbügel

Passend für: V-Rod VRSCAW, VRSCDX

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Lasche lang

Lasche an Motorrad

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

ISO 7380

DIN 985

M 8 x 20 mm

M 8

Packtaschenbügel an Motorrad:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

2 x Distanzrohr

ISO 7380

DIN 985

M 8 x 80 mm

M 8

18 x 4 x 40 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Lasche kurz

Lasche an Motorrad

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

ISO 7380

DIN 985

M 8 x 20 mm

M 8

Packtaschenbügel an Motorrad:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

2 x Distanzrohr

ISO 7380

DIN 985

M 8 x 80 mm

M 8

18 x 4 x 40 mm

(Entfällt bei kombinierter Montage mit unserem Rearrack 7157 RR HD V-Rod VRSCAW)




Bild 7156

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-02-25 PU			2009-03-11 JF	2009-03-11 JF

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Packtaschenhalter und Lasche montiert.
- Die Schrauben, zur Befestigung der Lasche, werden jeweils von der Radseite nach außen montiert.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.